


Plattenhund



Bezeichnung	Plattenhund
Artikelnummer	105441
Maschinen/ Seriennummer	
Baujahr	
Tragkraft	500 kg
Länge	500 mm
Lichte Weite	70 mm
Luftbereifung	260 x 85 mm
Luftdruck Luftreifen	2,0 bar
Verlängerungssatz (Option)	VDO80347

Abbildung 1 Gesamtansicht Plattenhund

Inhaltsverzeichnis

1	Kontakt	2
2	Konformitätserklärung	2
3	Erläuterung der Symbole und Warnhinweise	2
3.1	Warnhinweise an dem Plattenhund	2
3.2	Symbole in der Bedienungsanleitung	3
4	Bestimmungen für den Einsatz des Plattenhunds	3
4.1	Anwendungsbereich des Plattenhunds	3
4.2	Unsachgemäßer Einsatz	3
4.3	Sicherheitsvorschriften.....	4
4.4	Typenschild.....	4
5	Lieferumfang und Montage	5
5.1	Lieferumfang.....	5
5.2	Entfernen der Transportverpackung	5
5.3	Montageanleitung	5
5.3.1	Montage des Verlängerungssatzes	5
6	Bedienungsanleitung	6
7	Wartung und Inspektion	6
7.1	Wöchentliche Wartung	6
7.2	Jährliche Inspektion	6
8	Stückliste	7

1 Kontakt

Ihre Fragen oder Einzelteilbestellungen richten sie bitte telefonisch, schriftlich oder per Email an die WEHA-Ludwig Werwein GmbH oder direkt an den Hersteller:

In Deutschland
WEHA-Ludwig Werwein GmbH
Postfach 13 55 86331 Königsbrunn / Augsburg Wikingerstr. 15 86343 Königsbrunn / Augsburg
Telefon: +49 (0) 8231 / 60 07-0
Telefax: +49 (0) 8231 / 60 07-148
E-Mail: info@weha.com

In Österreich
WEHA Steinbearbeitungsmaschinenvertriebsgesellschaft m. b. H.
Lange Gasse 17 A-1080 Wien
Telefon: +49 (0) 1 / 40 39 340
Telefax: +49 (0) 1 / 40 88 762
E-Mail: office.weha@aon.at

Besuchen Sie auch unsere
Internetseite:

<http://www.weha.com>

E-Mail: info@weha.com

2 Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung 2006/42/EG

Hersteller:

Metal-Jawor Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2
PL 59-400 Jawor
Telefon 0048 76 8703700
Telefax 0048 76 8703046

Maschinentyp: Plattenhund

Verwendung: Transportieren von Werkstücken

Maschinen-Nummer:

Unterzeichner:

"METAL-JAWOR" Sp. z o.o.
59-400 Jawor, ul. Wiejska 2
tel. 076870-37-00, fax 076870-30-46
NIP 695-13-46-385 id. 390637554

PREZES ZARZADU



Stefan Deschler

Hiermit bescheinigen wir, dass oben genannte Maschine den Anforderungen der obigen Richtlinie entspricht.

3 Erläuterung der Symbole und Warnhinweise

Die nachfolgenden Erläuterungen von Symbolen, welche am Gerät oder der Maschine bzw. Bedienungsanleitung vorhanden sein können, soll Ihnen Aufschluss über die Bedeutung dieser geben.

3.1 Warnhinweise an dem Plattenhund

Folgende Warnzeichen können ggf. am Gerät bzw. an der Maschine angebracht sein:



Dieses auf Maschine oder dem Gerät angebrachte Warnzeichen weist den Bediener auf das Vorhandensein einer Betriebsanleitung hin und verpflichtet ihn vor Aufstellung bzw. Inbetriebnahme der Maschine zu dessen Lektüre.



Diese Gebotszeichen verpflichten den Bediener der Maschine stets Schutzschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzhelm zu benutzen und zu tragen.

3.2 Symbole in der Bedienungsanleitung



Ein erscheinendes Ausrufezeichen auf den Seiten dieser Betriebsanleitung, das von einem gleichseitigen Dreieck eingerahmt wird, kennzeichnet einen wichtigen Hinweis, den der Bediener besonders aufmerksam lesen bzw. befolgen soll.



Hinweis auf die Verpflichtung der Mülltrennung, um Werkstoffe in den Wertstoffkreislauf zuführen zu können. Materialien können so durch Recyclingverfahren wieder dem Herstellungsprozess zugeführt, Ressourcen können gespart und die Umwelt entlastet werden.



Kennzeichnung von Schaltern, Gegenständen, usw. in den Abbildungen dieser Bedienungs- und Betriebsanleitung.

4 Bestimmungen für den Einsatz des Plattenhunds

Bitte beachten Sie genauestens die Angaben über den Einsatz der Maschine bzw. des Gerätes.



Vorsicht Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Einsatz führt zu Personenschäden!



Das Gerät bzw. die Maschine ist speziell auf einen oder mehrere Anwendungsbereiche hin ausgelegt. Die nachfolgenden Kapitel sollen Ihnen diese Einsatzmöglichkeiten näher bringen und die Gefahren im Umgang mit dem Arbeitsmittel aufzeigen.

4.1 Anwendungsbereich des Plattenhunds

Sie haben ein Qualitätsprodukt der WEHA-Ludwig Werwein GmbH erstanden.

Der Plattenhund ist ein Hilfsmittel, der Ihnen das Transportieren von Werkstücken ermöglichen und Ihnen die Arbeit erleichtern soll.

Folgende Merkmale sind besonders hervorzuheben:

- Stabile Stahlkonstruktion und geringes Eigengewicht
- Einfach auswechselbare Holzauflage
- Sicheres und einfaches Transportieren von Werkstücken
- Robuste Gesamtkonstruktion

4.2 Unsachgemäßer Einsatz

Der Plattenhund dient ausschließlich zum Transport von Werkstücken bis zu einem maximalen Gesamtgewicht von 500 kg.

- Verwenden Sie den Plattenhund ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke und verzichten Sie auf Mittel, die das Metall oder einzelne Baugruppen beschädigen können
- Der Plattenhund ist komplett und speziell auf die Anwendungsbereiche hin ausgelegt
- Bearbeiten Sie keine Werkstücke auf dem Plattenhund!
- Transportieren Sie keine Werkstücke von denen Brandgefahr, z. B. in Form von hoher Hitze, ausgehen kann!
- Auf dem Plattenhund dürfen nicht mehrere Steinplatten gestapelt oder nebeneinander transportiert werden
- Transportieren Sie keine Werkstücke die zu groß und keine die zu klein sind bzw. schwer für den Transport auszurichtende Gegenstände
- Das zu transportierende Werkstück darf nicht außermittig auf dem Plattenhund aufgelegt werden
- Der Plattenhund darf nicht auf seitlich schiefen und unebenen Untergrund eingesetzt werden
- Der Plattenhund darf nicht auf schiefen Ebenen eingesetzt werden, außer auf kurzen kleinen Rampen

4.3 Sicherheitsvorschriften



- Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Benutzung des Plattenhunds gründlich durch!
- Verwahren Sie die Betriebsanleitung sorgfältig in der Nähe des Plattenhunds auf, für alle künftigen Zweifelsfälle!
- Das Umbauen oder das Installieren von Zusatzeinrichtungen führt zum Erlischen von jeglichem Haftungsanspruch durch den Händler oder Hersteller!
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Arbeitsbereich, die eine mögliche Gefahrenquelle darstellen!
- Der Plattenhund darf nur von dafür beauftragten Personen benutzt werden. Jeder Benutzer muss diese Dokumentation gelesen und verstanden haben!
- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz die tragenden Teile und Schweißnähte auf Beschädigungen! Bei festgestellten Mängeln ist die Benutzung des Plattenhunds einzustellen und die Benutzung durch dritte ist durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden!
- Vergewissern Sie sich, dass die Fläche, auf der Sie den Plattenhund abstellen oder bewegen, über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt!
- Die maximal zulässige Beladung beträgt 500 kg.
- Das Werkstück muss auf dem Plattenhund mittig aufgelegt bzw. mittig ausgerichtet werden, dass der Plattenhund nicht einseitig beladen ist!
- Für den Transport mit dem Plattenhund muss das aufgelegte Werkstück gesichert werden, z. B. mit einem Zurrgurt!
- Der Plattenhund darf nicht auf seitlich schiefen und unebenen Untergrund abgestellt und bewegt werden!
- Der Plattenhund darf nicht auf schiefen Ebenen eingesetzt werden, außer auf kurzen Rampen, die nicht länger als 50 cm sind! Beachten Sie beim Befahren von Rampen, dass entsprechend der Zuladung eine Hangabtriebskraft wirkt und diese durch Muskelkraft des Transporteurs ausgeglichen werden muss!
- Transportieren Sie keine Werkstücke die zu groß und keine die zu klein sind bzw. schwer für den Transport auszurichtende Gegenstände!
- Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist untersagt!
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und sorgen sie für ausreichende Beleuchtung!
- Tragen Sie bei Umgang mit dem Plattenhund stets angemessene Schutzbekleidung, gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften!
- Dazu gehören u. a.:
 - Arbeitshandschuhe und Arbeitskleidung gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften!
 - Schuhwerk gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften!
- Verwenden Sie ausschließlich für die Eigenschaften des Gerätes geeignete Werkstückmaterialien, wie Steinplatten ohne Risse („gesunde“ Steinplatten)!
- Sorgen Sie dafür, dass sich beim Einsatz niemand in der Nähe des Gerätes befindet, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen!
- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind!
- Treten Schäden oder Fehlfunktionen an dem Gerät auf, so wenden Sie sich umgehend an den Händler oder Hersteller!
- Schützen Sie das Gerät bzw. die Maschine vor Witterungseinflüssen, wie Regenwasser, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit usw.!
- Sollte dieses Gerät bzw. die Maschine infolge irreparabler Schäden oder aus anderen Gründen nicht mehr benützt werden, so sorgen Sie für die Außerbetriebnahme, indem Sie das Gerät bzw. die Maschine gebrauchsuntauglich machen und sicherstellen, dass keine Gefahr für Dritte ausgeht!
- Stellen Sie durch die Trennung der verschiedenen Materialien bei der Entsorgung sicher, dass diese dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden können!



4.4 Typenschild

Das Typenschild gibt Aufschluss über die Herkunft, Identität sowie Baujahr und, falls notwendig, über die maximale Tragkraft.

Bitte vergleichen Sie bei Lieferung das Typenschild mit den Angaben auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung. Falls sich Daten unterscheiden, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Händler oder dem Hersteller in Verbindung.

Lieferer:	weha D-86343 Königsbrunn	 
Bezeichnung:		
Typ:		
Fabrik-Nr.		
Baujahr:		
max. Tragfk.		

5 Lieferumfang und Montage

Bitte lesen Sie die Angaben im Kapitel Montage sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise penibelst. Etwaige Schäden durch Nichtbeachtung sind von der Haftung des Herstellers oder der WEHA-Ludwig Werwein GmbH ausgeschlossen.

5.1 Lieferumfang

Kontrollieren Sie unbedingt vor der Montage den Lieferumfang, ob auch alle benötigten Teile vorhanden sind. Wenden Sie sich sofort an den Händler oder Hersteller, falls der Lieferumfang nicht vollständig ist.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 x Bedienungs- und Betriebsanleitung
- 1 x Plattenhund komplett

5.2 Entfernen der Transportverpackung

Im Normalfall wird Ihnen der Plattenhund verpackt mit Holz oder Kartonage geliefert.

Kontrollieren Sie den beigelegten Lieferschein vor Beginn des Entpackens mit den gelieferten Artikeln!

Entfernen der Transportverpackung:

- Lösen Sie die Klebestreifen bzw. die Umreifungsbänder und packen Sie den Inhalt behutsam aus!
- Gehen Sie achtsam beim Auspacken des Plattenhunds vor, um diese nicht zu beschädigen!
- Aufschlagen der Bauteile des Plattenhunds auf scharfen Kanten kann den Oberflächenschutz und andere Bauteile beschädigen!
- Entsorgen Sie die Verpackungsabfälle entsprechend den örtlichen Richtlinien und führen Sie diese wieder dem Wertstoffkreislauf zu!

5.3 Montageanleitung

Der Plattenhund wird Ihnen komplett montiert geliefert. Eine Montage der einzelnen Teile ist also nicht erforderlich.

5.3.1 Montage des Verlängerungssatzes

- Um den Optionalen Verlängerungssatz zu montieren muss der Plattenhund unbeladen sein.
- Zuerst den Verlängerungssatz [A1] mit den Beiden Schienen [B1] in die dafür vorgesehenen Führungen [C1] des Plattenhundes vollständig einschieben.
- Nun den Verlängerungssatz mit den beiden Flügelschrauben [D1] gegen Herausrutschen sichern.
- Der Vordere Wagen des Verlängerungssatzes ist jetzt montiert.
- Um den hinteren Wagen des Verlängerungssatzes zu montieren verfahren Sie entsprechend der vorangegangenen Beschreibung.
- Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.





Abbildung 5.1 Montage des Verlängerungssatzes



6 Bedienungsanleitung

Dieses Kapitel soll Ihnen den Umgang mit dem Arbeitsmittel näher bringen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung genauestens, um die Plattenhund optimal nutzen zu können!

Achten Sie darauf, dass die Schutzschicht der Metallteile nicht durch scharfkantige Gegenstände beschädigt wird!



Alle Defekte, die durch fehlerhafte Montage und Bedienung verursacht werden, sind von der Gewährleistung durch den Händler bzw. Hersteller ausgeschlossen!



Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsvorschriften unter Kapitel 4.3!



Zum Bewegen des Plattenhunds muss das aufgelegte Werkstück sicher stehen oder ausreichend gegen herunterkippen und herunterfallen gesichert sein z. B. mit Zurrgurten!



- Vergewissern Sie sich, dass der Luftdruck der Reifen in Ordnung ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fläche, auf der Sie den Plattenhund bewegen, über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt.
- Die maximal zulässige Beladung des Plattenhunds 500 kg.
- Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund waagrecht und eben ist.



Bewegen Sie den Plattenhund nur auf waagrechtem und ebenem Untergrund! Andernfalls können gegebenenfalls auf schiefer Ebene sehr große Hangabtriebskräfte vom Bediener des Plattenhunds nicht mehr gehalten werden!



- Bewegen Sie nun den Plattenhund mittig, also im Schwerpunkt, an das zu transportierende Werkstück heran.
- Nun das zu transportierende Werkstück etwas in Fahrtrichtung neigen und den Plattenhund soweit darunter rücken, bis das Werkstück vollständig anliegt.
- Nun den Plattenhund etwas gegen die Fahrtrichtung neigen und somit das Werkstück vom Untergrund abheben.
- Jetzt das Werkstück an den gewünschten Ort bewegen.
- Im nächsten Schritt das Werkstück abstellen und vorsichtig etwas in Fahrtrichtung neigen, um den Plattenhund vorsichtig darunter hervorziehen zu können.

7 Wartung und Inspektion



Nachfolgend sind die Tätigkeiten aufgeführt, die der Betreiber des Plattenhunds durchführen lassen muss, durch eine Person mit den entsprechenden Sachkenntnissen!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen auftreten, haftet der Hersteller nicht!



7.1 Wöchentliche Wartung

Der Plattenhund bedarf einer regelmäßigen Wartung.

- Achten Sie auf die Sicherheitsvorschriften in Kap. 3.3!
- Kontrollieren Sie einmal wöchentlich, ob der Luftdruck der zwei Luftreifen in Ordnung ist. Die Reifen des Plattenhunds müssen mit 2,0 bar Druckluft gefüllt sein.

7.2 Jährliche Inspektion

Einmal jährlich muss der Plattenhund einer Inspektion unterzogen werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitsvorschriften in Kap. 3.3!
- Kontrollieren Sie der Plattenhund einmal jährlich auf rostige Stellen, im Besonderen alle Schweißnähte.
- Entfernen Sie den Rost und schützen Sie diese Stelle durch Auftragen eines geeigneten Rostschutzmittels, z. B. Zinkspray.
- Überprüfen Sie die Kunststoff- oder Holzaufgabe auf Beschädigungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.



Reparaturen und Schweißungen (Vergiftungsgefahr!) dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die hierfür die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten haben!



8 Stückliste

In dem nachfolgenden Kapitel ist die Stückliste für den Plattenhund beigelegt.

Bitte beachten sie bei der Bestellung von Ersatzteilen, dass nur bei vollständiger Angabe der aufgeführten Daten in der Stückliste eine reibungslose Abwicklung erfolgen kann.

Geben Sie bei einer Bestellung also immer Menge, Benennung des Teiles, Artikelnummer und ggf. die Norm-Kurzbezeichnung an.

Pos.	Menge	Benennung	Norm-Kurzbezeichnung	Werkst.
1	1	Holzleiste für Plattenhund		
2	2	Rad 260 x 85, Nabe \varnothing 25 x 75 mm für Plattenhund	Art. Nr. 104560	
3	1	Option Verlängerungssatz	Art. Nr. VDO80347	
Plattenhund				
Plattenhund		Art. Nr. 8010119		