

**Stapleröse**



Bezeichnung	Stapleröse
Artikelnummer	8010591
Maschinen / Seriennummer	
Baujahr	
Tragkraft	1.000 kg
Gabelöffnungen	150 x 70 mm
Eigengewicht	8 kg



**Abbildung 1**  
Gesamtansicht Stapleröse

Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Kontakt</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>“CE“- Konformitätserklärung</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Erläuterung der Symbole und Warnhinweise</b> .....	<b>2</b>
3.1	Warnhinweise an der Stapleröse.....	2
3.2	Symbole in der Bedienungsanleitung.....	3
<b>4</b>	<b>Bestimmungen für den Einsatz der Stapleröse</b> .....	<b>3</b>
4.1	Anwendungsbereich der Stapleröse.....	3
4.2	Gefahren beim Umgang und unsachgemäßer Einsatz.....	3
4.3	Sicherheitsvorschriften.....	3
4.4	Typenschild .....	4
<b>5</b>	<b>Montage</b> .....	<b>4</b>
5.1	Lieferumfang.....	4
5.2	Entfernen der Transportverpackung.....	5
5.3	Montageanleitung.....	5
<b>6</b>	<b>Bedienungsanleitung der Stapleröse</b> .....	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Wartung</b> .....	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>Stückliste der Stapleröse</b> .....	<b>6</b>
8.1	Stückliste der Stapleröse.....	6




## 1 Kontakt

Ihre Fragen oder Einzelteilbestellungen richten sie bitte telefonisch, schriftlich oder per Email an die WEHA-Ludwig Werwein GmbH oder direkt an den Hersteller:

<b>In Deutschland</b> <b>WEHA-Ludwig Werwein GmbH</b> Postfach 13 55 86331 Königsbrunn / Augsburg Wikingerstr. 15 86343 Königsbrunn / Augsburg Telefon: +49 (0) 8231 / 60 07-0 Telefax: +49 (0) 8231 / 60 07-148 E-Mail: INFO@WEHA.COM	<b>In Österreich</b> <b>WEHA Steinbearbeitungsmaschinenvertriebsgesellschaft m. b. H.</b> Lange Gasse 17 A-1080 Wien Telefon: +49 (0) 1 / 40 39 340 Telefax: +49 (0) 1 / 40 88 762 E-Mail: OFFICE.WEHA@AON.AT	Besuchen Sie auch unsere Internetseite: <a href="http://WWW.WEHA.COM">http://WWW.WEHA.COM</a>  E-Mail: INFO@WEHA.COM
--	---	---

## 2 "CE"- Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung 2006/42/EG			
Hersteller:	WEHA Sp. z o.o. ul. Wiejska 2 PL 59-400 Jawor Telefon 0048 76 8703700 Telefax 0048 76 8703046	Maschinentyp:	Stapleröse
		Verwendung:	Zum Heben und Transportieren von Lasten mit einem Gabelstapler
		Maschinen-Nummer:	
Unterszeichner:	 Sp. z o. o. 59-400 Jawor, ul. Wiejska 2 tel. 76/870-37-00 NIP 695-13-46-385 Id. 390637554 BDO: 000148574		
	 CZŁONEK ZARZĄDU Szynal Lukasz Lukasz Szynal		
Hiermit bescheinigen wir, dass oben genannte Maschine den Anforderungen der obigen Richtlinie entspricht.			

## 3 Erläuterung der Symbole und Warnhinweise

Die nachfolgenden Erläuterungen von Symbolen, welche am Gerät oder der Maschine bzw. Bedienungsanleitung vorhanden sein können, soll Ihnen Aufschluss über die Bedeutung dieser geben.

### 3.1 Warnhinweise an der Stapleröse

Folgende Warnzeichen können ggf. am Gerät bzw. an der Maschine angebracht sein:



Dieses auf Maschine oder dem Gerät angebrachte Warnzeichen weist den Bediener auf das Vorhandensein einer Betriebsanleitung hin und verpflichtet ihn vor Aufstellung bzw. Inbetriebnahme der Maschine zu dessen Lektüre.



Dieses Gebotszeichen verpflichtet den Bediener der Maschine stets einen Gehörschutz und eine Schutzbrille zu tragen.



Diese Gebotszeichen verpflichten den Bediener der Maschine stets Schutzschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzhelm zu benutzen und zu tragen.

## 3.2 Symbole in der Bedienungsanleitung

---

Folgende Symbole können in der Bedienungsanleitung auftauchen und sind folgendermaßen definiert:



Ein auf den Seiten dieser Betriebsanleitung erscheinendes Ausrufezeichen, das von einem gleichseitigen Dreieck eingerahmt wird, kennzeichnet einen wichtigen Hinweis, den der Bediener besonders aufmerksam lesen bzw. befolgen soll.



Hinweis auf die Verpflichtung der Mülltrennung, um Werkstoffe in den Wertstoffkreislauf zuführen zu können. Materialien können so durch Recyclingverfahren wieder dem Herstellungsprozess zugeführt, Ressourcen können gespart und die Umwelt entlastet werden.



Kennzeichnung von Schaltern, Gegenständen, usw. in den Abbildungen dieser Bedienungs- und Betriebsanleitung.

## 4 Bestimmungen für den Einsatz der Stapleröse

---

Bitte beachten Sie genauestens die Angaben über den Einsatz der Maschine bzw. des Gerätes.



**Vorsicht Verletzungsgefahr!**  
**Unsachgemäßer Einsatz führt zu Personenschäden!**



Das Gerät bzw. die Maschine ist speziell auf einen oder mehrere Anwendungsbereiche hin ausgelegt. Die nachfolgenden Kapitel sollen Ihnen diese Einsatzmöglichkeiten näher bringen und die Gefahren im Umgang mit dem Arbeitsmittel aufzeigen.

### 4.1 Anwendungsbereich der Stapleröse

---

Sie haben ein Qualitätsprodukt der WEHA-Ludwig Werwein GmbH erstanden.

Die Stapleröse ist ein Hilfsmittel, das Ihnen beim Heben und Transportieren von Lasten speziell von Steinplatten helfen und Ihnen die Arbeit erleichtern soll.

Folgende Merkmale sind besonders hervorzuheben:

- Für Staplerbetrieb
- Einfache Handhabung
- Robuste Gesamtkonstruktion
- Arretierung gegen Verrutschen
- Drehbarer Kranhaken mit Sicherung

### 4.2 Gefahren beim Umgang und unsachgemäßer Einsatz

---

Die Stapleröse dient ausschließlich zum Heben und Transportieren von Lasten speziell von Steinplatten aus Naturstein und Betonstein mit einem Gabelstapler.

Verwenden Sie die Stapleröse ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke und verzichten Sie auf Mittel, die das Metall oder einzelne Baugruppen beschädigen können!

- Die Stapleröse ist komplett und speziell auf die Anwendungsbereiche hin ausgelegt.
- Die Stapleröse ist nur für den Staplerbetrieb geeignet.
- Die Stapleröse darf nur an einem geeigneten Gabelstapler mit entsprechender Tragkraft eingesetzt werden.
- Die maximale Tragkraft von 1.000 kg darf niemals überschritten werden!
- **Niemals unter schwebender Last aufhalten!**

### 4.3 Sicherheitsvorschriften

---

- **Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Benutzung der Stapleröse gründlich durch!**
- **Verwahren Sie die Betriebsanleitung sorgfältig in der Nähe der Stapleröse auf, für alle künftigen Zweifelsfälle!**

- Das eigenwillige Umbauen oder das Installieren von Zusatzeinrichtungen führen zum Erlischen von jeglichem Haftungsanspruch durch den Händler oder Hersteller!
- Entfernen Sie sämtliche Gegenstände aus dem Arbeitsbereich, die eine mögliche Gefahrenquelle darstellen!
- Die Stapleröse darf nur von dafür beauftragten Personen bedient werden. Jeder Bediener muss diese Dokumentation gelesen und verstanden haben!
- Die Stapleröse darf nur mit maximal 1.000 kg belastet werden!
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und sorgen Sie für ausreichend Beleuchtung!
- Die Stapleröse darf nur an einem dafür geeignetem Gabelstapler mit ausreichender Traglast eingesetzt werden!
- Sorgen Sie im Arbeitsbereich für einen Untergrund der genug Halt und Rutschsicherheit bietet!
- Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz des Stapleröse, dass keine verdeckten elektrischen Leitungen beschädigt werden können!
- Tragen Sie beim Umgang mit der Stapleröse stets angemessene Schutzbekleidung, gemäß den Unfallverhütungsvorschriften!
- Dazu gehören u.a.:
  - Arbeitshandschuhe gemäß den Unfallverhütungsvorschriften!
  - Schuhwerk gemäß den Unfallverhütungsvorschriften!
  - Schutzhelm gemäß den Unfallverhütungsvorschriften!
- Vergewissern Sie sich, dass die Fläche, auf der Sie die Last bzw. Steinplatte absetzen, über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt!
- Übermäßiges Schaukeln oder Erschüttern der schwebenden Last sind nicht zulässig!
- Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist untersagt!
- Ruckartiges Anheben und Absenken der Steinplatten mit der Stapleröse ist nicht zulässig!
- Gehen Sie beim Aufrichten oder Umlegen von Steinplatten mit der Stapleröse äußerst vorsichtig um und halten Sie sich dabei nicht im Gefahrenbereich auf, da gegebenenfalls hierbei die Steinplatte brechen kann und somit schwere Verletzungen verursachen kann!
- Verwenden Sie ausschließlich für die Eigenschaften des Gerätes geeignete Werkstückmaterialien, wie z. B. Stein!
- Sorgen Sie dafür, dass sich beim Einsatz niemand in der Nähe des Gerätes befindet, um eine Gefährdung Dritter auszuschließen!
- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind!
- Treten Schäden oder Fehlfunktionen an dem Gerät auf, so wenden Sie sich umgehend an den Händler oder Hersteller!
- Schützen Sie das Gerät bzw. die Maschine vor Witterungseinflüssen, wie Regenwasser, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit usw.!
- Sollte dieses Gerät bzw. die Maschine infolge irreparabler Schäden oder aus anderen Gründen nicht mehr benützt werden, so sorgen Sie für die Außerbetriebnahme, indem Sie das Gerät bzw. die Maschine gebrauchsunfähig machen und sicherstellen, dass keine Gefahr für Dritte ausgeht!
- Stellen Sie durch die Trennung der verschiedenen Materialien bei der Entsorgung sicher, dass diese dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden können!



## 4.4 Typenschild

Das Typenschild gibt Aufschluss über die Herkunft, Identität sowie Baujahr und, falls notwendig, über die maximale Tragkraft.

Bitte vergleichen Sie bei Lieferung das Typenschild mit den Angaben auf der ersten Seite der Bedienungsanleitung. Falls sich Daten unterscheiden, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Händler oder dem Hersteller in Verbindung.

Lieferer:	weha D-86343 Königsbrunn	 
Bezeichnung:		
Typ:		
Fabrik-Nr.		
Baujahr:		
max. Tragfk.		

## 5 Montage

Bitte lesen Sie die Angaben im Kapitel Montage sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise penibelst. Etwaige Schäden durch Nichtbeachtung sind von der Haftung des Herstellers oder der WEHA-Ludwig Werwein GmbH ausgeschlossen.

Kontrollieren Sie die gelieferte Ware auf etwaige Beschädigungen der Transportverpackung. Beschädigungen durch den Transport sofort dem Spediteur und der Firma WEHA melden!

### 5.1 Lieferumfang

Kontrollieren Sie unbedingt vor der Montage den Lieferumfang, ob auch alle benötigten Teile vorhanden sind. Wenden Sie sich sofort an den Händler oder Hersteller, falls der Lieferumfang nicht vollständig ist.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 x Stapleröse
- 1 x Bedienungs- und Betriebsanleitung

## 5.2 Entfernen der Transportverpackung

Im Normalfall wird Ihnen die Stapleröse verpackt mit Kartonage geliefert.

- **Kontrollieren Sie vor Beginn des Entpackens den beigelegten Lieferschein mit den gelieferten Artikeln!**

### Entfernen der Transportverpackung:

- Lösen Sie die Klebestreifen bzw. die Umreifungsbänder und packen Sie den Inhalt behutsam aus!
- Gehen Sie achtsam beim Auspacken der Stapleröse vor, um diese nicht zu beschädigen!
- Aufschlagen der Bauteile der Stapleröse auf scharfen Kanten kann den Oberflächenschutz und andere Bauteile beschädigen!
- Entsorgen Sie die Verpackungsabfälle entsprechend den örtlichen Richtlinien und führen Sie diese wieder dem Wertstoffkreislauf zu!

## 5.3 Montageanleitung

Die Stapleröse wird Ihnen komplett montiert geliefert. Eine Montage ist also nicht erforderlich.

# 6 Bedienungsanleitung der Stapleröse

Dieses Kapitel soll Ihnen den Umgang mit dem Arbeitsmittel näher bringen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung genauestens, um die Stapleröse optimal nutzen zu können!

Achten Sie darauf, dass die Schutzschicht der Metallteile nicht durch scharfkantige Gegenstände beschädigt wird!




**Jegliche Defekte, die durch fehlerhafte Montage verursacht werden, sind von der Gewährleistung durch den Händler bzw. Hersteller ausgeschlossen!**



**Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsvorschriften unter Kapitel 4.3!**

- Schieben Sie die Stapleröse an der Gabelöffnung [A1] auf die Gabel des Gabelstaplers in Pfeilrichtung auf. Vergewissern Sie sich, dass die verwendeten Lastaufnahmemittel und der Gabelstapler über eine ausreichend hohe Traglast verfügen!
- Nun die Stapleröse mittels der Arretierschraube [B1] auf der Staplergabel gegen verrutschen sichern.
- Jetzt kann eine Last am Kranhaken [D1] befestigt werden. Hierzu den Sicherungsbügel [C1] in Pfeilrichtung nach innen klappen.
- Nun kann die Last mit dem Gabelstapler angehoben und transportiert werden.
- Um die Stapleröse von der Staplergabel zu demontieren gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge obiger Beschreibung vor.



**Abbildung 6 a – Arretierung und Aufhängung**



**Achtung Gefahr! Der Kranhaken ist wie aus der Abbildung ersichtlich drehbar gelagert! Bedenken Sie dies, um unvorhergesehene Bewegungen der Last zu verhindern!**

**Bewegungen der Last zu verhindern!**

